

Használati utasítás

Digitális füstölő hőmérő rádiós külső érzékelő szonda smoker hőmérő



Műszaki adatok

- A vezeték nélküli átviteli funkciók étel- és főzési hőmérsékletre vonatkozóan.
- Élelmiszer és hőmérséklet időzítő kijelzővel.
- Hőmérsékletmérő riasztási funkciók.
- Időzítő riasztási funkció.
- Húsfajta és ízfokozat kiválasztása.
- °C/F hőmérséklet kijelzés kiválasztása.
- Háttérvilágítás funkció.
- Hőmérséklet-tartomány: 0-250°C
- RF átviteli tartomány: 30 méter

Vevő készülék

- Távolítsa el az elemtartó fedelét a monitor hátoldalán.
- Helyezzen 2 db új AAA méretű elemet a polaritásjelek (+ és -) által jelzett módon a rekeszbe.
- Helyezze vissza a fedelet.
- Kapcsolja be a hátoldalon lévő bekapcsoló gombot a bekapcsolás/ kikapcsolás vezérléséhez.

Adó készülék

- Csúsztassa le az elemtartó fedelét.
- Helyezzen 2 db új AAA méretű elemet a rekeszbe a polaritásjelek (+ és -) által jelzett módon.
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét.
- Kapcsolja át az alján lévő hálózati kapcsolót a bekapcsolás/ kikapcsolás vezérléséhez.
- Miután az adót csatlakoztatta az áramellátáshoz, az adó a központi részen a piros LED háromszor kezd villogni. Ekkor a monitor a bekapcsolt állapotban van, így a monitor fogadja a hőmérsékletet.

Fontos információ

LED kijelző

- Az adó középső részén lévő piros LED villog, hogy jelezze, hogy be van kapcsolva és továbbítja az adatokat.
- Az adó továbbítási szabályai: ha a hőmérséklet nem kerül beállításra, az adó 30 másodpercenként jelet fog továbbítani. Ha a hőmérséklet több mint 1 °C-kal változik, az adó másodpercenként jelet fog továbbítani.

A szonda csatlakoztatása

Keresse meg a szonda aljzatát, a jeladó jobb oldalán. Helyezze be a hús szonda csatlakozódugóját az aljzatba.

Működés

Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját az adó aljzatához. Helyezze a szonda hegyét a hús közepébe, ügyelve arra, hogy ne szúrja át teljesen a húsdarabot. Ne tegye ki a szonda bármely részét nyílt lángnak!

A hústípus és az ízfokozat kiválasztása

- Nyomja meg a hús gombot a navigáláshoz és a kívánt hústípusok kiválasztásához.
- Minden egyes megnyomás a következő sorrendben változtatja meg a kijelzőt:
 - marhahús
 - bárány
 - borjúhús
 - hamburger
 - sertéshús
 - pulyka
 - csirke
 - hal
- Nyomja meg az ízlés gombot az átsütöttségi fok kiválasztásához (nyers, közepesen nyers, közepesen átsütött, közepesen átsütött vagy jól átsütött). A célhőmérséklet megjelenik az LCD-képernyőn.
- Majd kezdje el a sütést.
- A főzésre figyelmeztető hangjelzések megszólalnak, amikor a hús elérte a célhőmérsékletet.

Kézzel beállított hőmérséklet

- Helyezze a szondát a húsba.
- A hőmérséklet kézi beállítására való áttéréshez tartsa lenyomva az üzemmód gombot 3 másodpercig.
- Nyomja meg a min és sec gombokat a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
- Nyomja meg a mód gombot a beállítás megerősítéséhez.
- A célhőmérséklet megjelenik az LCD kijelzőn. Kezdje el a sütést.
- A főzési figyelmeztető hangjelzések a fent leírtak szerint fognak megszólalni.

A főzés után

- A főzés befejezése után vegye ki a szondát egy sütőkesztyű segítségével.
- Tisztítsa meg a szondát vízzel és enyhe tisztítószerrel. A főegység és az érzékelő tisztításához törölje át nedves ruhával.

°C/F hőmérséklet kijelző

A hőmérséklet kijelzése C vagy F-ben történik. A Fahrenheit vagy Celsius hőmérséklet kiválasztásához az üzemmód gomb rövid megnyomásával válthat az egyes modellek között.

Visszaszámláló/visszaszámláló időzítő

A visszaszámláló és a visszaszámláló időzítő a hőmérséklet-érzékelőtől függetlenül működik.

A visszaszámláló időzítő beállítása:

Ha nincs visszaszámlálási idő beállítva, az időzítő visszaszámláló időzítőként működik.

Visszaszámlálási idő beállítása:

A visszaszámlálási idő beállításához használja a min és sec értékeket.

Az időzítő indítása:

1. Nyomja meg a start/stop gombot.
2. Nyomja meg újra a start/stop gombot a szüneteltetéshez.
3. A szüneteltetés után nyomja meg a Clear gombot a nullára állításhoz.
4. A visszaszámlálás befejezése után a készülék hangjelzést ad, a figyelmeztetés elnémításához nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzés: a visszaszámláló időzítő 99:59-ig számol.