

Fali széf 59 literes falba építhető bútorszéf ujjlenyomatos és digitális zárral, fekete

Használati útmutató

Modell: 22L / 48L / 60L

Köszönjük, hogy ezt a biztonsági széfet választotta! Az alábbi útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a készülék **biztonságos, hatékony és hosszú távú használatához**.

Fontos tudnivalók az első használat előtt

Kérjük, a széf használatba vétele előtt **figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót**. Ez biztosítja, hogy a készüléket megfelelően állítsa be, és maximálisan kihasználhassa annak funkcióit.

- A jelen dokumentum az **eredeti használati útmutató fordítása**.
 - A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató értelmezésére és módosítására.
 - A termék **megjelenése és kialakítása eltérhet** a képeken látottaktól – minden esetben az Ön által kézhez kapott termék az irányadó.
 - A gyártó folyamatos fejlesztéseket végez, ezért **technológiai vagy szoftverfrissítések esetén külön értesítést nem biztosít**.
-

Miért érdemes elolvasni?

Az útmutató segítségével:

- elkerülheti a helytelen használatból eredő problémákat
- növelheti a széf élettartamát
- biztosíthatja az értékei **maximális védelmét**

UTASÍTÁSOK



Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Használat előtt kérjük, olvassa el az összes utasítást. Az információk segítenek a lehető legjobb eredmény elérésében.

1. ábra: Billentyűzet:



2. ábra: A panel hátulja:



Műszaki adatok – Széf

Modellek: 20L / 48L / 60L

Az alábbi műszaki paraméterek segítenek Önnek a széf **megbízható és biztonságos működésének megértésében**, valamint a megfelelő üzemeltetés biztosításában.

Elektromos jellemzők

- **Működési feszültségtartomány:** 4,2 – 6,0 V DC
- **Alacsony feszültség figyelmeztetési szint:** 4,8 V ± 0,2 V
- **Működési áramerősség:** ≤ 380 mA
- **Tápellátás:** 4 db AA (1,5 V) elem

👉 Javasolt minőségi alkáli elemek használata, a stabil és hosszú távú működés érdekében.

Méretek (szélesség × mélység × magasság)

- **20L modell:** 350 × 250 × 250 mm
- **48L modell:** 350 × 300 × 400 mm
- **60L modell:** 350 × 300 × 470 mm

👉 A különböző méretek lehetővé teszik, hogy **igényeinek megfelelő tárolókapacitást** válasszon – legyen szó dokumentumokról, értéktárgyakról vagy készpénzről.

FCC megfeleléségi nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az **FCC szabályzat 15. részének**. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

1. A készülék **nem okozhat káros interferenciát**.
2. A készüléknek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek **nem kívánt működést eredményezhetnek**.

Használati megjegyzés

A megfelelő működés érdekében javasolt rendszeresen ellenőrizni az elemek állapotát, és alacsony feszültség esetén időben cserélni azokat. Ez biztosítja, hogy a széf **mindig üzembiztosan és készen álljon értékei védelmére**.

Jelszókezelés és beállítások

A széf átvétele után **első alkalommal kulccsal nyissa ki az ajtót**.

⚠️ **Fontos:** a kulcsot **soha ne hagyja a széfben**, és őrizze biztonságos helyen!

A készülék **kétféle jelszóval** működik:

- **Gyári felhasználói jelszó:** #1234#
 - **Adminisztrátori jelszó:** #123456#
-

Ajtó nyitása jelszóval

1. Adja meg a jelszót: #1234# vagy #123456#
 2. Ezután fordítsa el a zárógombot a nyitáshoz
-

Jelszó módosítása

1. Nyomja meg röviden a **beállítás gombot** (az ajtó belső oldalán)
2. Két hangjelzés után a zöld fény világít
3. Adjon meg egy **3–8 számjegyből álló új jelszót**
4. Nyomja meg a # gombot

✓ Sikeres módosítás: két hangjelzés

✗ Sikertelen módosítás: piros fény + 5 hangjelzés → ismétlje meg

Adminisztrátori jelszó módosítása

1. Nyomja meg a # gombot
2. Röviden nyomja meg a beállítás gombot
3. Adjon meg új **3–8 számjegyű jelszót**
4. Nyomja meg a # gombot

✓ Siker: 2 hangjelzés

✗ Hiba: piros fény + 5 hangjelzés

Biztonsági védelem

- Hibás jelszó bevitel: **max. 3 próbálkozás**
 - Túllépés esetén: **5 perces zárolás**
 - Zároláskor: mindhárom LED villog
-

Használati tippek

- A jelszó csak a # megnyomása után érvényesül
 - Ha **10 másodpercig nem történik művelet**, a rendszer alvó módba lép
 - Többszöri hibás próbálkozás után:
👉 vegye ki az elemeket 5 percre, majd helyezze vissza
-

👉 Ujjlenyomat használat

🔑 Első használat

A széf gyárilag **nem tartalmaz rögzített ujjlenyomatot**, ezért első használat előtt rögzíteni kell.

+ Ujjlenyomat rögzítése

1. Nyomja meg a beállítás gombot
2. Két hangjelzés után **helyezze rá az ujját** az érzékelőre
3. Ismétlje meg **4 alkalommal**
4. Hosszú hangjelzés → sikeres mentés

👉 Maximum **30 ujjlenyomat** menthető

🔒 Nyitás ujjlenyomattal

1. Helyezze ujját az érzékelőre
2. Sikeres azonosítás:
 - zöld fény + 2 hangjelzés
3. Fordítsa el a gombot a nyitáshoz

❌ Hibás azonosítás: piros fény + 5 hangjelzés

⊖ Ujjlenyomat védelem

- Max. **10 hibás próbálkozás**
 - Zárolás: **5 perc**
 - Jelzés: villogó LED-ek + hangjelzés
-

💡 Ujjlenyomat használati tippek

A pontos működés érdekében:

- Az ujjbegy **érintse az érzékelőt és a fém keretet is**
- Tartsa rajta rövid ideig, amíg hangjelzést hall
- Rögzítéskor változtassa az ujj pozícióját (szög, irány)

👉 Ha nem működik megfelelően:

- Nedves kéz → törölje szárazra
 - Túl száraz bőr → enyhén nedvesítse (pl. leheléssel)
 - Sérült/kemény bőr → használjon másik ujját
 - Koszos ujj → tisztítás után próbálja újra
-

Elemhasználat és visszajelzők

Tápellátás

- 4 db AA (1,5 V) elem
 - A termék **nem tartalmaz elemeket**
-

Fontos tudnivalók

- Használjon **minőségi alkáli elemeket**
 - Gyakori használat esetén gyorsabban merülhet
 - Sárga fény → **elemcsere szükséges**
-

Helyes behelyezés

- Ügyeljen a **+ / – polarításra**
 - Az elemek megfelelő érintkezése szükséges
 - Két hangjelzés → helyes behelyezés
-




Beállítás gomb és funkciók

- A beállítás gomb az ajtó **belső oldalán található**
 - Rövid nyomás: beállítás mód
 - Hosszú nyomás (5 mp): **gyári visszaállítás**
-

Néma mód

- Bekapcsolás: #0#
 - Kikapcsolás: #0#
-

LED és hangjelzések

-  Zöld fény + hang → sikeres művelet
 -  Piros fény + hang → hiba
 -  Sárga fény → alacsony töltöttség
-

Gyári beállítás visszaállítása

- Tartsa nyomva a beállítás gombot
 - Hosszú hangjelzés → rendszer visszaállítva
-

Fontos figyelmeztetések



- A termék kézi gyártású, ezért **apró esztétikai eltérések előfordulhatnak**
 - Az **emergency kulcs egyedi**, más széfhez nem használható
 - Ne próbáljon idegen kulcsot használni → károsodást okozhat
-

Garancia és ügyfélszolgálat

- 24 órán belüli ügyfélszolgálati válasz
 - **90 napos indoklás nélküli visszaküldés vagy csere**
-

Környezetbarát hulladékkezelés

Ez a termék megfelel a **2012/19/EU irányelvnek**.

-  Nem dobható háztartási hulladékba
 -  Elektronikai hulladékgyűjtő ponton adja le
-