Okos világítás WLAN RGB fehér és színes izzó 9W E27 színváltós lámpa



Tartalom

1. WiFi	LED-es izzó 2
2. Term	i ékleírás 4
2.1. Tel	epítés 4
2.1.1.	Izzó behelyezése 4
2.1.2.	Telepítse az alkalmazást 4
3. Regisztr	ʻáció 5
3.1. Regisz	tráció e-mail címmel5
3.2 Regiszt	ráció mobiltelefonszámmal 6
4. Csatlakoz alkalmazási	ztassa a WiFi LED-es izzó az hoz6
4.1. Fül átt	ekintése 8
4.2. A WLA	N LED lámpa vezérlő oldala 8
4.3. Színhő (fehér fény	mérséklet és fényerő beállítása r)
4.4. A világ	jos szín beállítása (színes fény). 10
5. Kapcsolja	a ki az időzítőt 10
5.1. Beállít	ás és aktiválás 10
5.2. Deakti	válja az aktív kikapcsolási időzítőt
6. Be- / kika	apcsolás a menetrend szerint
6.1. Hozzo	n létre egy új ütemtervet 11
6.2. Az üte	mezés be- és kikapcsolása 16
6.3. Üteme	zés törlése16

7. Világító profilok	16
7.1. Aktiválja a fényprofilt	16
7.2 A fényprofil visszaállítása	18
8. Eszközbeállítások	19
9. Állítson be intelligens otthoni műveleteket	19
9.1. Jelenetek	19
9.1.1. Új jelenet hozzáadása	19
9.1.2. Jelenet végrehajtása	21
9.2. Automatizálás	21
9.2.1. Új automatizálás hozzáadá	isa 21
9.2.2. Az automatika be- és kikapcsolása	23
9.3. Jelenet vagy automatizálás szerkes	ztése 23
9.4. Jelenet vagy automatika törlése	23
10. Távolítsa el a WiFi LED izzót az alkalmazásból	24
11. Törölje az alkalmazásfiókot	24
12. Hangvezérlés	24
12.1. Alexa Voice Service	24
12.2. Google Home alkalmazás	25
Adatvédelem	25
Műszaki adatok	26

1. WiFi LED-es izzó

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a WiFi LED villanykörtét. Használja a WiFi LED villanykörtét otthonában és kényelmesen vezérelheti alkalmazással vagy hangutasítással. Ön határozza meg a világítás színét. A lámpa minden E27 foglalatba belefér, és energiatakarékos a hagyományos izzókhoz képest. A mindössze 9W fogyasztású WLAN LED izzó ugyanolyan fényesen világít, mint egy 75W-os izzó.

Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást, és kövesse a felsorolt információkat és tippeket, hogy új WiFi LED-lámpáját optimálisan tudja használni.

Csomag tartalma:

• WLAN LED lámpa LAV-150.rgbw

Ezenkívül szükséges:

- Lámpatest E27 foglalattal
- Android készülékkel rendelkező mobil eszköz 5.0-tól / iOS-től 9.0-tól

Ajánlott alkalmazás:

A WiFi LED-villanykörte mobileszközön vagy hangutasításon keresztül történő vezérléséhez szüksége van egy alkalmazásra, amely kapcsolatot létesíthet a WiFi LED-villanykörte és a mobil eszköz között. Ehhez javasoljuk az ingyenes ELESION alkalmazást.



Olvassa be a QR-kódot az ELISION alkalmazáshoz!

Fontos tudnivalók

Biztonsági utasítások

• Jelen kezelési útmutató célja, hogy megismertesse Önt a termék funkcióival. Kérjük, tartsa ezeket az utasításokat biztonságos helyen, hogy bármikor hozzáférhessen.

• Használatakor kövesse a biztonsági utasításokat.

• A termék módosításai rontják a termék biztonságos használatát. Figyeljen a sérülés kockázatára!

• A készüléken vagy a tartozékokon minden változtatást és javítást csak a gyártó vagy az általa kifejezetten felhatalmazott személy végezhet.

• Győződjön meg arról, hogy a terméket könnyen hozzáférhető lámpán működteti, hogy vészhelyzet esetén gyorsan lehúzhassa a készüléket az elektromos hálózatról.

- Soha ne nyissa szét a terméket. Soha ne végezzen javítást!
- Óvatosan kezelje a terméket. Ütések vagy leesés károsíthatják.
- Tartsa távol a terméket nedvességtől és erős hőtől.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

• A készüléket kizárólag háztartási vagy hasonló célokra szánják. Tilos kereskedelmi célokra használni!

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas.
- Ne érintse meg a terméket puszta kézzel.

• Kapcsolja ki a lámpát, húzza ki az áramforrásból, és várja meg, amíg a LED lehűl, mielőtt be- vagy kikapcsolná.

• Mielőtt csatlakoztatná a lámpához, ellenőrizze, hogy az megfelel-e a termék teljesítményének.

- Ne nézzen közvetlenül a LED fénysugarába.
- Ne használja a készüléket, ha láthatóan sérült.

• Soha ne használja a készüléket meghibásodás után például, ha a készüléket vízbe ejtették vagy bármilyen más módon megsérült.

• A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasítás be nem tartásából eredő helytelen használat esetén.

• A műszaki változtatásokat és hibákat a gyártó fenntartja.

Fontos információk a megsemmisítésről

Ez az elektronikus eszköz nem tartozik a háztartási hulladékba. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba a közösség nyilvános gyűjtőhelyeivel.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az Aligvárom Kft. ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a 2009/125 / EK környezetbarát tervezésről szóló irányelvnek, a 2011/65 / EU RoHS irányelvnek, a 2014/30 / EU EMC irányelvnek, a 2014/35 / EK alacsony feszültségű irányelvnek. Az EU és a rádióberendezésekről szóló 2014/53 / EU irányelvnek.

2. Termékleírás



2.1. Telepítés

2.1.1. Izzó behelyezése

- Kapcsolja ki a lámpát, és válassza le az áramforrásról.
- Várjon, amíg a régi villanykörte teljesen kihűl.
- Vegyen egy ruhát, és csavarja le a régi villanykörtét a lámpáról.
- Csavarja be WLAN LED villanykörtét a lámpába.
- Csatlakoztassa újra a lámpát az áramforráshoz.

2.1.2. Telepítse az alkalmazást

A WiFi LED-es izzó mobileszközön vagy hangutasításon keresztül történő vezérléséhez szüksége van egy alkalmazásra, amely kapcsolatot létesíthet a WiFi LED-izzó és a mobil eszköz között. Ehhez javasoljuk az ingyenes ELESION alkalmazást. Keressen rá a Google Play Áruházban (Android) vagy az App Store-ban (iOS), vagy olvassa be a megfelelő QR kódot. Ezután telepítse az alkalmazást a mobil eszközére.



Android







3. Regisztráció

Ha még nincs ELESION-fiókja, kérjük, hozzon létre egyet. Az alkalmazásban történő regisztráció e-mail címen vagy mobiltelefonon keresztül történhet.

3.1. Regisztráció e-mail címmel

- Nyissa meg az ELESION alkalmazást. Szükség esetén engedélyezze az üzenetek küldését.
- Érintse meg az Új fiók létrehozása elemet.
- Olvassa el figyelmesen az adatvédelmi irányelveket. Ezután koppintson az Agree gombra.
- Írja be az országot az első mezőbe.
- Írja be e-mail címét a második mezőbe.
- Érintse meg a Kód beolvasása elemet. Az Ön e-mail címére megerősítő e-mailt küldünk.
- Keressen egy e-mailt az ELESION-tól a postaládájába. Írja be az alkalmazásban az e-mailben tárolt megerősítő kódot.
 Megjegyzés: Ha az e-mail nem jelenik meg a Beérkező levelek mappában, keressen a levélszemét / spam mappában.
- Állítson be egy fiók jelszavát. A jelszónak 6-20 karakterből kell állnia, és tartalmaznia kell legalább egy betűt és egy számot.
- Érintse meg a Befejezés gombot.
- Szükség esetén engedélyezze a helyszíni hozzáférést.
- Koppintson a "Család" létrehozása elemre.
- Koppintson a Család létrehozása elemre.

Megjegyzés: A "család csoportok" létrehozása a helyek kiosztására szolgál. Ha például több lakhelye van, az eszközök továbbra is egyértelműen a megfelelő lakóhelyhez rendeli. Meghívhat más családtagokat is a csoportba, és hozzáférési jogokat adhat nekik az eszközhöz.

- Írja be a csoport nevét az első mezőbe (családi név), pl. Apartman XXX.
- Érintse meg a második mezőt. Várja meg, amíg meghatározza tartózkodási helyét, majd koppintson a Megerősítés gombra.
- Adja meg, hogy a csoport melyik helyiségekre csatlakozzon. Szükség esetén adjon hozzá saját szobát.
- A jobb felső sarokban koppintson a Befejezés gombra.
- Koppintson a Befejezés elemre, majd eljut az alkalmazás kezdőlapjára (Saját kezdőlap).

3.2 Regisztráció mobiltelefonszámmal

- Nyissa meg az ELESION alkalmazást. Szükség esetén engedélyezze az üzenetek küldését.
- Érintse meg az Új fiók létrehozása elemet.
- Olvassa el figyelmesen az adatvédelmi irányelveket. Ezután koppintson az Agree gombra.
- Írja be az országot az első mezőbe.
- A második mezőbe írja be teljes mobiltelefonszámát.
- Érintse meg a Kód beolvasása elemet. Erősítő SMS-t küldünk a telefonszámára.
- Írja be az SMS-ben tárolt megerősítő kódot az alkalmazásba.
- Állítson be egy fiók jelszavát. A jelszónak 6-20 karakterből kell állnia, és tartalmaznia kell legalább egy betűt és egy számot.
- Érintse meg a Befejezés gombot.
- Szükség esetén engedélyezze a helyszíni hozzáférést.
- Koppintson a Család létrehozása elemre.
- Írja be a csoport nevét az első mezőbe (családi név), pl. Apartman XXX.
- Érintse meg a második mezőt. Várja meg, amíg meghatározza tartózkodási helyét, majd koppintson a Megerősítés gombra.
- Határozza meg, mely szobák vannak otthonában. Szükség esetén adjon hozzá további helyiségeket (pl. Iroda, gyermekszoba, vendégszoba, XXX hálószoba stb.).
- A jobb felső sarokban koppintson a Befejezés gombra.
- Koppintson a Befejezés elemre, majd eljut az alkalmazás kezdőlapjára (Saját kezdőlap).

4. Csatlakoztassa a WiFi LED-es izzó az alkalmazáshoz

- Csatlakoztassa mobilkészülékét a 2,4 GHz-es hálózathoz, amelybe a WLAN LEDes villanykörtét be kell építeni.
 Megjegyzés: Az 5 GHz-es hálózatokat felismerheti azáltal, hogy az "5G" szót általában a hálózat nevéhez fűzik.
- Nyissa meg az ELESION alkalmazást.
- Jelentkezzen be. Eljut a Saját otthon fülre.

- Érintse meg az Eszköz hozzáadása / Nincs eszköz elemet. Kérjük, adja meg a jobb felső sarokban található plusz szimbólumot.
- Érintse meg a Világítás kategóriát a bal sávban.
- Érintse meg a LED izzó alkategóriát.
- Kapcsolja be a lámpát. Rövid idő múlva a WiFi LED lámpa gyorsan villog.
 Megjegyzés: Ha a WLAN LED izzó nem villog gyorsan, akkor egymás után háromszor kapcsolja be és ki a lámpát. A WiFi LED-villanykörtének most gyorsan villognia kell.
- Érintse meg a Megerősítés elemet az alkalmazásban.
- Írja be annak a 2,4 GHz-es hálózatnak a WiFi jelszavát, amelybe a WiFi LEDvillanykörtét használni szeretné. Koppintson a szem szimbólumra a beírt jelszó megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

Megjegyzés: A WLAN-hálózat, amelyhez a mobilkészüléke jelenleg csatlakozik, automatikusan elfogadásra kerül. Ha a WiFi LED-villanykörtét egy másik WiFihálózathoz kívánja csatlakoztatni, érintse meg a Hálózat módosítása elemet. Hozza létre a kapcsolatot a kívánt hálózattal a mobileszköz WiFi beállításainál. Ezután térjen vissza az alkalmazásba, és írja be a kért WiFi jelszót.

- Érintse meg az OK gombot. A WiFi LED-es villanykörtéje most csatlakozik a WiFi hálózathoz. Ez eltarthat néhány pillanatig. Ha a kapcsolat sikeres volt, a WLAN LED villanykörtéje folyamatosan világít.
- Érintse meg a ceruza szimbólumot a WLAN LED izzó mellett.
- Írja be a kívánt eszköz nevét. Ily módon később a WiFi LED villanykörtéje egyértelműen hozzárendelhető. Ezután érintse meg a Mentés elemet a beviteli ablakban.
- Koppintson arra a szobára, ahol a WiFi LED-es villanykörtéjét használni fogja (pl. Nappali).
- Alul koppintson a Befejezés gombra. A WLAN LED izzó hozzáadódik az eszközlistához. Ezzel a vezérlő oldalára jut.

Használat

Kapcsolja be vagy ki a WiFi LED villanykörtét a lámpa segítségével. Az összes többi beállítás csak az alkalmazáson keresztül végezhető el.

Арр

Megjegyzés: Az alkalmazásokat folyamatosan fejlesztik. Ezért lehetséges, hogy az alkalmazás jelen kezelési útmutatóban szereplő leírása már nem felel meg az alkalmazás legújabb verziójának.

4.1. Fül áttekintése

	Eszköz lista
Saját otthon	Szoba lista
	Eszköz hozzáadása
	Helyalapú időjárási információk
	Beállítások / változtatások / automatikus
Smart-Intelligens	műveletek (jelenetek)
	aktiválás / deaktiválás
	Családkezelés
	Felhasználói adminisztráció
Profil	Alkalmazásüzenetek a jóváhagyásokról,
	aktivált riasztásokról
	stb. (üzenetközpont)
	Segítség központ
	Adja meg az értesítési beállításokat /
	hozzáférést
	Harmadik fél (beállítások)

Az alkalmazás három fülre oszlik: Saját otthon, Intelligens és Profil.

4.2. A WLAN LED lámpa vezérlő oldala

- Az eszközlistában (My Home fül) érintse meg a WiFi LED-es villanykörtét. A vezérlő oldal hívásra kerül.
- Irányítsa a WiFi LED villanykörtét a megfelelő ikon megérintésével.



1.Vissza a készüléklistához	8. A fényerő beállítása	15.Szerkessze a fényprofilt
2. Eszköz neve	9. Időzítő kikapcsolása	16.Jelenlegi világító profilkép
3. Eszközbeállítások	10. Be- / kikapcsolás	17.Világító profil éjszaka
4. Világító profil fül	11. Menetrend	18. Olvassa el a világító profilt
5. Színes fény fül	12. Színválasztó kör	19.Világító profil
6. Fehér fény fül	13. Állítsa be a fényerőt	20.Világító profil szabadidő
7.Színhőmérséklet beállítása	14.Színintenzitás beállítása	21.További fényprofilok

4.3. Színhőmérséklet és fényerő beállítása (fehér fény)

Megjegyzés: A színhőmérséklet, a fényerő és a világos szín beállítása csak akkor lehetséges, ha a WLAN LED izzó be van kapcsolva.

- A WiFi LED-es izzó vezérlő oldalán koppintson a fehér fülre a bal felső sarokban.
- Állítsa be a kívánt színhőmérsékletet úgy, hogy megérinti a kurzort az első sávon, és elmozdítja a megfelelő irányba.
- Állítsa be a kívánt fényerőt úgy, hogy megérinti az alján lévő második sáv kurzorát, és elmozdítja a megfelelő irányba.
- Az összes beállítást azonnal alkalmazza.

4.4. A világos szín beállítása (színes fény)

- A WiFi LED-es lámpa vezérlő oldalán koppintson a Szín fülre a tetején.
- Válassza ki a kívánt színt a színválasztó kör megfelelő pozíciójának megérintésével vagy a kör kurzorának mozgatásával.



- Állítsa be a fényerőt úgy, hogy megérinti az első sáv kurzorát, és elmozdítja a megfelelő irányba.
- Állítsa be a kívánt színintenzitást úgy, hogy megérinti a kurzort a második sávon, és elmozdítja a megfelelő irányba.

5. Kapcsolja ki az időzítőt

5.1. Beállítás és aktiválás

- A vezérlőoldal bal alsó sarkában érintse meg az Időzítő elemet.
- A gördítő segítségével állítsa be a kívánt időt, amíg a WLAN LED-es izzó automatikusan kikapcsol.
- Érintse meg az OK gombot. A kikapcsolási időzítő automatikusan bekapcsol.
- Az időzítő beállítása a vezérlőoldal bal alsó sarkában jelenik meg.
- A beállított idő letelte után a WLAN LED izzó automatikusan kikapcsol.

5.2. Deaktiválja az aktív kikapcsolási időzítőt

- A vezérlő oldalon érintse meg a bal alsó sarokban a beállított időtartamot.
- A beviteli ablakban érintse meg a kapcsolót a jobb felső sarokban. A kapcsoló most a bal helyzetben van.
- Érintse meg az OK gombot alul.



6. Be- / kikapcsolás a menetrend szerint

6.1. Hozzon létre egy új ütemtervet

- A vezérlő oldalon érintse meg az Ütemezés lehetőséget a jobb alsó sarokban.
- Koppintson a Hozzáadás elemre.

<	Zeitsteuerung
	17
	Keine Timing-Daten
	Line (Sec.
	Hinzurugen

• A görgő segítségével állítsa be azt az időpontot, amikor a WLAN LED villanykörtét be kell kapcsolni vagy ki kell kapcsolni.

<	Timing hinzufügen	Speichern
	10 40	
	11 41	
	12 42	
wiederhole		Nur einmal 3
Anmerkung	3	>
Switch		019.5
Ausführun	gsmeldung	

Alul koppintson az Ismétlés elemre.
 Megjegyzés: Ha ez egyszeri ütemezés, ugorjon közvetlenül a 6. lépésre.

<	Timing hi	nzufügen	Speichern
	10	40	
	11	41	
	12	42	
wiederho	len na		Nur einmal >
Switch	.9		on >
Ausführu	ngsmeldung		

 Szükség esetén érintse meg a hét azon napjait, amelyeken az ütemezésnek érvényesnek kell lennie, hogy megjelölje azokat. Ezután koppintson a bal felső nyílra.

Megjegyzés: Törölje a jelet a hét megfelelő napjának ismételt megérintésével.

<	wiederholen	
Wenn diese Optio standardmäßig nu	n nicht aktiviert ist, wird es ur einmal ausgeführt	
Sonntag		
Montag		1
Dienstag		1
Mittwoch		1
Donnerstag		1
Freitag		
Samstag		

• Alul koppintson a Váltás elemre.



 Határozza meg, hogy használni kívánja-e a WiFi LED lámpáját a beállított időt be kell kapcsolni (ON) vagy kikapcsolni (OFF).



- A beviteli ablakban érintse meg a Befejezés gombot.
- Fejezze be az ütemezés létrehozását a jobb felső sarokban található Mentés megérintésével.

<	Timing hinzufüger	Speichern
	10 40	
	11 41	
	12 42	
wiederhole	n	Nur einmal >
Anmerkung	1	>
Switch		on >
Ausführung	gsmeldung	

• A menetrend most szerepel a menetrendlistában. Automatikusan aktiválódik (kapcsoló a jobb oldalon).

<	Zeitsteuerung
Die Zeitvorgabe k haben	kann eine Toleranz von etwa +/- 30 Sekunden
13:13 Nur einmal Switch:ON	
	Timing hinzufügen

6.2. Az ütemezés be- és kikapcsolása

- Nyissa meg az ütemezési listát az ütemezés megérintésével a vezérlőoldal jobb alsó sarkában.
- Érintse meg a kívánt menetrend melletti kapcsolót a bekapcsoláshoz (kapcsolás a jobb oldalon) vagy a kikapcsoláshoz (kapcsolás a bal oldalon).

6.3. Ütemezés törlése

- Nyissa meg az ütemezési listát az ütemezés megérintésével a vezérlőoldal jobb alsó sarkában.
- Érintse meg a kívánt ütemezést, amíg meg nem jelenik egy üzenetmező (Android), vagy húzza balra az ujját (iOS).
- Az értesítési mezőben érintse meg a Törlés elemet. Az ütemezés törlődik a listáról.

7. Világító profilok

7.1. Aktiválja a fényprofilt

• A vezérlő oldalon érintse meg a tetején található Jelenet fület.



• Alul érintse meg a kívánt fényprofilt.

Világító profil	Beállítások
_	Sárga fény
Éjszaka	72% -os fényerő
	100% -os színintenzitás
	Állandó fény
Olvasás	Meleg fehér
	100% -os fényerő
	Állandó fény
	Meleg fehér
Munka	100% -os fényerő
	Allandó fény
	Meleg fehér
Szabadidő	50% -os fényerő
	Allandó fény
	Zöld fény
Lágy	1% -os fényerő
	100% -os színintenzitás
	Villogó üzemmód
<u> </u>	Színváltozás (píros / zöld / kék)
Szines	100% -os fenyero
	100% -os szinintenzitas
	Villogo uzemmod Vaku
<i></i>	Szinvaltozas (piros / zold / kek)
Varazsiatos	100% -os fenyero
	100% -os szinintenzitas
	Aramio szinvaltozas (piros / zold / kek /
C-én	Sarga / turkiz / Illa)
Szep	100% -OS TENYERO
	100% -OS SZININLENZITAS
	villogo moa

• A fényprofilt azonnal elfogadják.

Megjegyzés: A jobb felső sarokban található Szerkesztés elemre koppintva állítsa be az izzóprofil beállításait az igényeinek megfelelően. A következő paraméterek szerkeszthetők:

- Világító profilmegjelölés (helyszín neve)
- Szín (jelenet színe)
- Világító mód (színes villogó fény mód)
- Villogó lámpával: villogási sebesség (színes villogási sebesség)

Végül koppintson a Küldés gombra a beállítások mentéséhez.



7.2 A fényprofil visszaállítása

- A vezérlő oldalon érintse meg a tetején található Jelenet fület.
- Érintse meg azt a fényprofilt, amelyet vissza szeretne állítani az alapértelmezettre.
- A jobb felső sarokban koppintson a Szerkesztés elemre.
- A jobb felső sarokban koppintson a Visszaállítás elemre.







8. Eszközbeállítások

A vezérlőoldal jobb felső sarkában található menüikon megérintésével hívja elő a beállítások menüt.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre a beállítások menüben:

Eszközök ikon	Eszköz szerkesztése ikon
	Eszköznév szerkesztése
	Helv szerkesztése
Az eszköz adatai	LED izzólámpa információk
Offline értesítés	Ha a funkció aktiválva van, akkor
	értesítést kap az alkalmazásról, amikor az
	eszköz offline állapotban van.
Eszköz megosztása	Ossza meg a LED-izzót az alkalmazás
	többi felhasználójával
Hozzon létre egy csoportot	Állítsa be, hogy az alkalmazásban
	regisztrált eszközöket egyszerre kell-e
	aktiválni.
Intelligens jelenetek és automatizálás	Összekapcsolt eszközöket és
	tevékenységeket mutat
Segítség és visszajelzés	Visszajelzés küldése
	GYIK
Ellenőrizze a hálózatot	Ellenőrizze a hálózat erősségét
Ellenőrizze a firmware frissítését	Frissítse a firmware-t
Távolítsa el az eszközt	Törölje a LED-izzólámpát az
	alkalmazásból
Állítsa vissza a gyári beállításokat	Állítsa vissza a LED izzólámpát a gyári
	beállításokra

9. Állítson be intelligens otthoni műveleteket

9.1. Jelenetek

A jelenetekben beállíthat egy vagy több eszköz folyamatot, amelyek a jelenet aktiválásakor kerülnek végrehajtásra.

9.1.1. Új jelenet hozzáadása

- Nyissa meg az intelligens fület.
- Érintse meg a jelenet fület a tetején.





- Érintse meg a Forgatókönyv hozzáadása gombot vagy a jobb felső sarokban található pluszjelet.
- A tetején érintse meg a Névjelenet melletti ceruza szimbólumot.
- Adjon nevet a jelenetnek, majd érintse meg a Mentés elemet.
- Érintse meg az Elvégzendő művelet hozzáadása gombot vagy a plusz szimbólumot a következő műveletek mellett.
- Válassza ki a kívánt műveletet.

• Trigger automatizálás: Válassza ki, hogy melyik automatikát futtassa.

- Késés: Állítsa be, mennyi idő múlva aktiválódik az érzékelő
- Eszközlista:

Koppintson az eszköz nevére, majd koppintson a kívánt lehetőségre.

• Ha szükséges, koppintson a Tovább gombra a jobb felső sarokban.

- Ha szükséges, ismételje meg a 6-8. Lépéseket, amíg az összes kívánt műveletet vagy opciót hozzá nem adta.
- Érintse meg a Mentés gombot a jobb felső sarokban.
- A jelenet most megjelenik a jelenetek listájában.

9.1.2. Jelenet végrehajtása

• Koppintson a Futtatás gombra, ha azt szeretné, hogy a jelenet lejátszódjon. Megjelenik egy műveletablak. Az elvégzett műveleteket zöld pipával jelölik.





9.2. Automatizálás

Állítson be automatikus eszközműveleteket, amelyek egyedileg az Ön igényeihez igazodnak. Ezek az alkalmazáshoz csatlakoztatott más eszközökön keresztül kapcsolódnak bizonyos feltételekhez. Az automatizálás létrehozásához érzékelő eszközökre és kimeneti eszközökre (pl. A WLAN-aljzatra) vagy az internet által használt információkra van szükség a város környezeti viszonyairól. Egyszerű időszabályozás is lehetséges.

9.2.1. Új automatizálás hozzáadása

- Nyissa meg az intelligens fület.
- Érintse meg a tetején található Automatizálás fület.
- Érintse meg az Automatikus művelet hozzáadása gombot vagy a plusz szimbólumot a jobb felső sarokban.
- Érintse meg a Név melletti ceruza szimbólumot.

- Adjon nevet a jelenetnek, majd érintse meg a Mentés elemet.
- Először határozza meg az automatizálást kiváltó feltételeket. Ehhez érintse meg a: Ha az alábbi feltételek egyike teljesül, vagy a Ha bármely feltétel mellett melletti pluszjelet.
- Érintse meg a kívánt környezeti állapotot, vagy alul koppintson az Eszköz elemre (ha érzékelőt használ).
 - Hőfok:

Állítsa be a hőmérséklet követelményét. Ezután koppintson a Jelenlegi város elemre. Aktiválja a mobil eszköz helymeghatározó funkcióját.

• Páratartalom:

Állítsa be a páratartalom feltételeit. Ezután koppintson a Jelenlegi város elemre. Aktiválja a mobil eszköz helymeghatározó funkcióját.

Időjárás:

Állítsa be az időjárási viszonyokat. Ezután koppintson a Jelenlegi város elemre. Aktiválja a mobil eszköz helymeghatározó funkcióját.

• Napfelkelte naplemente:

Koppintson a megfelelő lehetőségre. Ezután koppintson a Jelenlegi város elemre. Aktiválja a mobil eszköz helymeghatározó funkcióját.

Időellenőrzés:

A görgetőgombbal állíthatja be az automatizálás idejét. Felül érintse meg az ismétlést, és állítsa be azokat a hét napjait, amelyeken az automatizálásnak futnia kell.

• Eszköz:

Az eszközlistában érintse meg azt az érzékelőt, amely az automatizálás elindítójaként szolgál. Koppintson a kívánt lehetőségre.

- Ha szükséges, koppintson a Tovább gombra a jobb felső sarokban.
- Szükség esetén ismételje meg a 6-8. Lépéseket, amíg az automatizálás összes követelménye teljesül.
- Érintse meg az Elvégzendő művelet hozzáadása gombot, vagy a következő műveletek melletti pluszjelet.
- Válassza ki a kívánt műveletet.
 - Végezze el a jelenetet:

Válassza ki a létrehozott jelenetet a jelenetlistából, amely automatikusan végrehajtásra kerül, ha minden követelmény teljesül.

• Trigger automatizálás:

Válasszon egy automatizálást, amelyet létrehozott az automatizálási listából, amely akkor is végrehajtásra kerül, ha minden követelmény teljesül.

• Küldjön emlékeztetőt:

Emlékeztető üzenetet küldünk az üzenetközpontba.

• Eszközlista:

Koppintson az eszköz nevére, majd koppintson a kívánt lehetőségre.

- Ha szükséges, koppintson a Tovább gombra a jobb felső sarokban.
- Ha szükséges, ismételje meg a 10-12. Lépéseket, amíg az automatizáláshoz szükséges összes művelet elérhetővé válik.
- Görgessen lefelé. Érintse meg az Érvényesség időszegmens elemet.
- Válassza ki a kívánt lehetőséget. Ezután koppintson a Tovább gombra a jobb felső sarokban.
- Végezze el az automatizálási beállítást a jobb felső sarokban található Mentés megérintésével.

9.2.2. Az automatika be- és kikapcsolása

- Nyissa meg az intelligens fület.
- Érintse meg a tetején található Automatizálás fület.
- Az automatizálási listában érintse meg az automatika kapcsolóját, amelyet be akar kapcsolni (jobbra kapcsolni) vagy kikapcsolni (balra kapcsolni).

9.3. Jelenet vagy automatizálás szerkesztése

Ha módosítani szeretne egy már beállított jelenetet vagy automatizálást (pl. Követelmények eltávolítása vagy hozzáadása), kérjük, tegye a következőket:

- Nyissa meg az intelligens fület.
- Érintse meg a megfelelő lapot (Jelenet / Automatizálás) a tetején.
- A listában érintse meg a kívánt jelenet / automatika beállítási szimbólumát (a jobb felső sarokban található mezőben).
- Végezze el a kívánt módosításokat.
- Érintse meg a Mentés gombot a jobb felső sarokban.

9.4. Jelenet vagy automatika törlése

- Nyissa meg az intelligens fület.
- Érintse meg a megfelelő lapot (Jelenet / Automatizálás).
- A listában érintse meg a törölni kívánt jelenetet / automatikát.
- Görgessen egészen lefelé.
- Koppintson az Intelligens törlés elemre.
- Erősítse meg a folyamatot. A jelenet / automatika törlődik.

10. Távolítsa el a WiFi LED izzót az alkalmazásból

- Az eszközlistában (My Home fül) érintse meg a WiFi LED izzót.
- Érintse meg a jobb felső sarokban található menü szimbólumot.
- Görgessen egészen lefelé, és koppintson az Eszköz eltávolítása elemre.
- Erősítse meg a folyamatot. A WiFi LED-izzóját eltávolítjuk az alkalmazásból.

11. Törölje az alkalmazásfiókot

- Nyissa meg a Profil fület.
- A jobb felső sarokban koppintson az e-mail címe melletti nyílra.
- Érintse meg a Fiók és biztonság menüpontot.
- Érintse meg a Fiók inaktiválása menüpontot.
- Erősítse meg a folyamatot.
- Olvassa el figyelmesen az információs kijelzőt. Ezután érintse meg az OK gombot.
- Az Ön fiókját azonnal töröljük.

12. Hangvezérlés

12.1. Alexa Voice Service

Megjegyzés: Az Alexa Voice Service használatához megfelelő hangszóró eszközre és egy Amazon fiókra van szükség.

- Telepítse az Amazon Alexa alkalmazást az Amazon-ról.
- Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást.
- Jelentkezzen be az Amazon-fiókjával.
- A menüben érintse meg a Készségek és játékok menüpontot.
- Írja be az ELESION szót a keresősávba. Ezután érintse meg a nagyító ikont.
- A keresési eredmények listájában érintse meg az ELESION elemet.
- Érintse meg az AKTIVÁLÁS lehetőséget.
- Állítsa be országát az első beviteli mező elülső részébe.
- Írja be az országkód mellé azt az e-mail címet vagy mobiltelefonszámot, amelyre regisztrált az ELESION programban.
- Írja be ELESION-fiókjának jelszavát a második mezőbe.
- Érintse meg a Csatlakozás lehetőséget.
- Az ELESION szimbólum és az Ön e-mail címe vagy mobiltelefonszáma fent látható. Alul koppintson az Engedélyezés elemre. ELESION-fiókját összekapcsoljuk az Amazon Alexa alkalmazással. Ez eltarthat néhány pillanatig.
- Ezután koppintson a Kész gombra a bal felső sarokban. Eljut az alkalmazás ELESION fülére.
- Érintse meg az Eszközök felfedezése elemet.

12.2. Google Home alkalmazás

Megjegyzés: A Google Home alkalmazás használatához megfelelő hangszóró eszközre vagy a Google Assistant mobileszköz-szolgáltatásra és Google-fiókra van szükség.

- Győződjön meg arról, hogy a Google Home hangszórója be van állítva, vagy a Google Segéd telepítve van a mobileszközre. Ha szükséges, olvassa el a Google Home hangszóró kezelési útmutatóját.
- Telepítse a Google Home alkalmazást a Google LLC-től.
- Nyissa meg a Google Home alkalmazást.
- Érintse meg a bal alsó sarokban található ház ikont.
- Érintse meg a tetején található pluszjelet (Hozzáadás).
- Érintse meg az Eszköz beállítása menüpontot.
- A Működik a Google-val kategória alján érintse meg a Beállította-e már az eszközöket?
- A számlavezetésben érintse meg a tetején található nagyító szimbólumot.
- Írja be az ELESION szót a keresősávba. Ezután érintse meg a megjelenő billentyűzeten található keresési szimbólumot.
- A keresési eredmények listájában érintse meg az ELESION elemet.
- Állítsa be országát az első beviteli mező elülső részébe.
- Írja be az országkód mellé azt az e-mail címet vagy mobiltelefonszámot, amelyre regisztrált az ELESION programban.
- Írja be az ELESION-fiókjának jelszavát a második mezőbe.
- Érintse meg az Azonnal lehetőséget. Az ELESION szimbólum és az Ön e-mail címe vagy mobiltelefonszáma fent látható. Alul koppintson az Engedélyezés elemre. ELESION-fiókját összekapcsoljuk a Google Home alkalmazással. Ez eltarthat néhány pillanatig.
- Válassza ki az ELESION alkalmazáshoz kívánt eszközt, ha megérinti.
- Alul koppintson a SZOBA HOZZÁADÁSA elemre.
- Érintéssel válassza ki a szobát.
- Alul a KÉSZ megérintésével erősítse meg a szoba elosztását.
- Eljut a Google Home alkalmazás ELESION eszköz áttekintéséhez.

Adatvédelem

Mielőtt átadná a készüléket harmadik félnek, javításra vagy visszaküldésre küldi, vegye figyelembe az alábbi pontokat:

• Távolítsa el az eszközt az alkalmazásból.

Műszaki adatok

Feszültség	220-240 V AC, 50 Hz
Teljesítmény	9 W
Lámpa típusa	LED
Foglalat típusa	E27
Energiahatékonysági osztály	A+
II. Védelmi osztály	Kettős vagy megerősített
	szigetelésvédelem
Fényerősség	800 lm
Élettartam	25 000 óra
Indítási idő, hogy elérje a teljes	< 2 s
fényáram 60% -át	
Színhőmérséklet	2.700-6.500 K
Színek	RGB & CCT
A kapcsolási ciklusok száma idő előtti	12.500
meghibásodásig	
Sugárzási szög	180°
Elektromos teljesítménytényező	0,5
Bekapcsolási idő	0,5 s
Tompítható, szabályozható	igen
WLAN-Standard	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Frekvencia	2.412-2.472 MHz
Átviteli teljesítmény	18 dBm
Méret	60 x 120 mm