


Felfújható ugrálóvár csúszdával 340x260x230 cm kültéri játszóház kerti ugrálóvár gyerekeknek

Használati útmutató



Termékinformáció

Felfújható ugrálóvár

Modell: PL2471

Felfújtt méret (hozzávetőleges):

340 × 260 × 230 cm



Ajánlott életkor: **3–10 év**

Ez az eredeti használati útmutató. A használat előtt **figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet.**

A gyártó fenntartja a használati útmutató értelmezésének jogát. A termék tényleges megjelenése eltérhet az ábráktól. Technikai vagy szoftveres frissítések esetén a gyártó nem köteles külön értesítést küldeni.

Csomag tartalma

- 1 db felfújható ugrálóvár
- 1 db hordtáska
- 8 db rögzítő cövek az ugrálóvárhoz
- 6 db javítófolt
- 1 db levegőfúvó
- 4 db rögzítő cövek a fúvóhoz



Biztonsági figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS:

Az utasítások be nem tartása **súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.**

- Ne használjon hosszabbítókábelt a készülékkel.
- Kizárólag **szabadtéri használatra**.
- Összeszerelés előtt olvassa el az összes utasítást.
- Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Fontos biztonsági megjegyzés

A csúszda ne nézzen közvetlenül a nap felé, mert a napsütés **elvakíthatja a gyerekeket használat közben.**

Telepítési biztonsági előírások

A terméket **felnőtt felügyeletével kell felállítani és használni.**

Fontos szabályok:

- A terméket kizárólag **otthoni használatra** tervezték.
- A termék súlya jelentős – emeléskor legyen körültekintő.
- Tartsa távol a terméket **nyílt lángtól és hőforrásoktól.**

- Erős szélben vagy viharban **ne használja**.
 - A csúszdás ugrálóvárát **nem szabad kemény felületen** felállítani.
 - Csak **puha talajon vagy fűvön** használható.
 - A fűvót csak **felnőtt kezelheti**.
 - A fűvót mindig stabilan rögzíteni kell a talajhoz.
 - A fűvó működés közben folyamatosan működjön.
 - A légáramlás a varratokon keresztül **normális jelenség**.
 - A termék használata közben **ne egyen és ne igyon**.
-

Biztonsági távolság

Az ugrálóvár körül **legalább 2 méter szabad területet kell hagyni** minden irányban.

Az ugrálóvár körül nem lehet:

- kerítés
 - épület
 - fa
 - elektromos vezeték
 - egyéb akadály
-

Használati szabályok

- A terméket csak **felnőtt felügyelete mellett** szabad használni.
 - Maximum **3 gyermek használhatja egyszerre**.
 - A teljes megengedett terhelés: **135 kg**.
 - Egy gyermek maximális testsúlya: **45 kg**.
 - A gyermekek maximális magassága: **152 cm**.
 - Ne használják különböző súlyú gyerekek együtt.
 - Ne ugorjanak ki vagy be az ugrálóvárba.
 - Ne kapaszkodjanak a hálóba.
 - Ne viseljenek cipőt, szemüveget vagy éles tárgyakat.
 - Ne használják nedves állapotban.
 - Ne csússzanak fejjel előre.
 - Ne birkózzanak az ugrálóvárban.
 - Tartsa távol a háziállatokat.
-

Telepítés

Az ugrálóvár felállításához:

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
 2. Terítse ki egy sík, tiszta felületre.
 3. Rögzítse a talajhoz a mellékelt cövekekkel.
 4. Csatlakoztassa a fűvót.
 5. Kapcsolja be a fűvót.
 6. A fűvónak **folyamatosan működni kell használat közben.**
-

Tárolás

1. Kapcsolja ki a fűvót és húzza ki a konnektorból.
 2. Oldja ki a levegőbevezető zsinórt.
 3. Hagyja teljesen leereszteni a levegőt.
 4. Hajtsa össze a terméket.
 5. A feltekerés közben nyomja ki a levegőt.
 6. Tegye a hordtáskába.
-

Karbantartás

- Rendszeresen ellenőrizze a szövet állapotát.
 - Szakadás vagy kopás esetén **azonnal javítsa.**
 - A tisztításhoz használjon **enyhén nedves ruhát.**
 - A terméket **csak száraz állapotban tárolja.**
-

Fűvó karbantartása

- Szervizelés előtt mindig húzza ki a konnektorból.
 - A fűvót nem szabad vízbe meríteni.
 - A légbeömlő és kimeneti nyílásokat tartsa tisztán.
 - Tárolja **száraz beltéri helyen.**
 - A készülék nem igényel kenést.
-

Javítófolt használata

1. Engedje le a levegőt a termékből.
 2. Tisztítsa meg a sérült területet és hagyja megszáradni.
 3. Vágja méretre a javítófoltot és kerekítse le a sarkokat.
 4. Távolítsa el a védőfóliát és ragassza fel a sérült részre.
 5. Simítsa ki a levegőbuborékokat.
 6. **30 perc elteltével** felfújható.
-

Környezetvédelem

A terméket **nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.**

Kérjük, használja a kijelölt hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító pontokat.