

Használati utasítás

Szenzoros asztali szemetes automata kuka 1,5 liter

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az asztali hulladékgyűjtőt. Praktikus, higiénikus és szép is. Az okos hulladékgyűjtő autóba, konyhába és asztalra ideális választás. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és kövesse a felsorolt utasításokat és tippeket, hogy a lehető legjobban tudja használni az asztali hulladékgyűjtőt.

Csomag tartalma:

- asztali hulladékgyűjtő mozgásérzékelővel
- használati utasítás

Ezenkívül szükséges: 3x AAA típusú elem

Üzembe helyezés:

1. Vegye le a mozgásérzékelővel ellátott asztali hulladékgyűjtő fedelét, és nyissa ki az elemtartót. Helyezzen be három AAA elemet (micro) az elemtartóba. Figyeljen az elemek polaritására, és zárja be az elemtartót.

Kapcsolja be az érzékelőt (kapcsoló "ON" állásba). Az érzékelő melletti piros LED három másodpercre kigyullad. Ha az érzékelő aktív, a LED villog.

3. Az asztali hulladékgyűjtő kinyitásához helyezze a kezét az érzékelő elé, legfeljebb 15 centiméteres távolságra.

4. Az asztali hulladékgyűjtő körülbelül 5-6 másodperc múlva automatikusan bezáródik.

Figyelem! Ne érintse meg a tartály fedelét, amíg az mozgásban van.

Műszaki adatok

Kapacitás: 1,5 l

Méret: 125x172 mm

Reakcióidő: 0,5 másodperc, a fedél 6 másodperc után újra záródik

Energiaellátás: 3x AAA elem

Fontos megjegyzések az elemekkel és azok ártalmatlanításával kapcsolatban

Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba.

- Az újratölthető elemeknek alacsonyabb a kimeneti feszültségük, mint az elemeknek. Ez bizonyos esetekben azt jelentheti, hogy egy készülékhez elemekre van szükség, és nem működik újratölthető elemekkel.

- A folyadékot szivárgó elemek veszélyesek. Ne nyúljon hozzájuk, hacsak nem visel megfelelő kesztyűt.

- Ne próbálja meg kinyitni az elemeket, és ne dobja az elemeket tűzbe.

- Mindig azonos típusú elemeket használjon, és mindig egyszerre cserélje ki a készülékben lévő összes elemet!

- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

Biztonsági utasítások

- Ez a használati utasítás a termék működésének megismertetésére szolgál. Tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy bármikor visszalapozhasson rá.

- A termék módosítása vagy megváltoztatása befolyásolja a termék biztonságát. Vigyázat: sérülésveszély!
- Soha ne végezzen saját maga javítási munkálatokat!
- A terméket óvatosan kezelje. A termék akár alacsony magasságból érkező ütések vagy esések következtében is megsérülhet.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

Fontos megjegyzések az ártalmatlanítással kapcsolatban

Ne dobja ezt az elektromos készüléket a háztartási hulladékba. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében kérjük, forduljon a településén található nyilvános gyűjtőhelyekhez.